

Floor



Met Floor kun je in enkele minuten bestaande en nieuwe vloerverwarmingssystemen intelligent maken. In enkele minuten wordt het mogelijk om zelfs in een open vertrek verschillende temperaturen te creëren. Dit instellen van de temperatuur kan via de Heatwise Home App of via onze zoneregeling Lisa.

Past op vrijwel elke vloerverwarming verdeler.

- **Past op vrijwel elke vloerverwarming verdeler.**
- **Regelt constant de radiator of vloerverwarming in voor een stabiele kamertemperatuur.**
- **Maakt verwarmingszones mogelijk met eigen schema's.**
- **Gevoed via een usb adapter.**
- **Bedienbaar via de Plugwise Home app of Lisa.**
- **Wordt aangestuurd door Adam.**
- **Communiqueert draadloos volgens de open ZigBee-standaard "Home Automation 1.2" (HA 1.2).**
- **Is kinderlijk eenvoudig te bedienen.**

Geschikt voor vloerverwarming

Door de smalle behuizing past Floor op vloerverwarming verdelers met een hartafstand van 50mm of groter. Hierdoor past Floor op vrijwel elke verdeler.

Installeer op iedere groep een Floor en koppel deze in de Heatwise Home app per

kamer aan elkaar om er een zone van te maken. Vanaf dat moment is comfort op maat mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de kamer voor de baby die je op 17°C wilt hebben, de woonkamer waar 20°C prettig voelt, terwijl je voor de lege logeerkamer 14°C genoeg vindt.

Hoe werkt het?

Floor is geschikt voor bijna alle vloerwarming verdelers en radiatoren waarbij de bestaande radiatorkraan kan worden gedemonteerd. Floor is uitgerust met een M30x1,5mm adapterring. Voor de twee andere meest voorkomende aansluitingen worden standaard twee adapterringen meegeleverd M28x1,5mm en de Danfoss RA verbinding.

Voeding via adapter

- Gedraagt zich als een ZigBee-router.
- Is altijd 'online' en bereikbaar voor andere ZigBee-modules.
- Versterkt het signaal en de kwaliteit van het ZigBee-netwerk.
- Stuurt signalen door aan gekoppelde ZigBee-end-devices.